



MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

- Não pular nem se jogar com força nos sofás, poltronas e cadeiras
- Não se sentar nos braços nem no encosto dos sofás e poltronas
- Nos estofados com almofadas soltas, virá-las e afofá-las periodicamente para evitar depressões e manter o formato original
- Não subir nas cadeiras ou bancos nem se sentar em posições instáveis
- Nunca arrastar os móveis. Sempre que precisar movimentá-los, levante-os pela base
- Não expor os móveis e estofados à luz solar e/ou artificial intensa (direta ou indireta)
- Objetos pontiagudos ou abrasivos podem danificar permanentemente o móvel e estofado
- Sempre proteger a mesa de vidro ou de madeira de quaisquer fontes de calor
- É natural que com o uso do móvel seus parafusos afrouxem. Para garantir a melhor conservação, recomendamos que sejam reapertados quando houver necessidade

MADEIRA NATURAL

- A limpeza deve ser feita com pano seco ou levemente umedecido. Não usar substâncias com álcool, amoníaco, abrasivos e similares
- Não é necessário o uso de lustra-móveis ou similares
- O Polisten pode ser reaplicado conforme a necessidade, não é preciso lixar a peça. Neste caso, basta limpar bem com água e detergente, esperar secar e aplicá-lo.
- O verniz de Poliuretano tem uma durabilidade maior e, para reaplicar, é necessário lixar e limpar muito bem a peça antes de realizar o procedimento. Sugerimos procurar um profissional especializado

MDF, MDP, FOLHAS E FÓRMICA

- Devem ser limpos com um pano macio embebido em água e detergente líquido
- Não utilizar produtos com cera, silicone e solventes.
- Nunca utilizar material abrasivo do tipo saponáceo, esponja de aço e esponja abrasiva pois pode danificar (riscar) permanentemente seu móvel

VIDROS

- Devem ser limpos periodicamente com um pano macio e limpa vidros ou álcool
- Objetos pontiagudos ou abrasivos podem danificar permanentemente o seu móvel
- Proteger sempre o tampo da mesa ao colocar objetos quentes



METAIS

- Evitar a exposição dos móveis de aço carbono à maresia, chuva, sol ou o contato direto com a água
- O alumínio e o aço inox, apesar de mais resistentes à umidade e maresia, devem ser limpos periodicamente com um pano embebido em uma solução de água e sabão neutro e, em seguida, secos com uma flanela
- O móvel cromado exige atenção especial e nunca deve ser exposto às intempéries, à umidade e à maresia. Para melhor conservá-los, indicamos o uso de um pano macio embebido em vaselina líquida. Em seguida, retirar o excesso com uma flanela seca. Não usar água e sabão na limpeza
- Não usar produtos abrasivos, solventes, amônia, cloro, assim como esponjas de aço ou similares

TECIDOS

- Para limpeza, utilizar o aspirador de pó ou uma escova de cerdas macias
- Em caso de sujeiras ocasionais, retirar imediatamente o excesso com papel absorvente ou pano limpo e, em seguida, sem esfregar, passar um pano umedecido em uma solução de água e detergente líquido. Não concentrar a limpeza apenas na área da mancha, para não danificar as fibras, não retirar o pigmento dos tecidos com cor e não marcar. Deixar secar naturalmente à sombra
- Para sujeiras mais pesadas, recomenda-se limpeza a seco feita por empresas especializadas
- Não usar, em nenhum revestimento, Vaporetto ou similar, nem produtos com álcool (como Veja e equivalentes) ou abrasivos
- As almofadas soltas dos sofás e poltronas possuem um zíper para dar acabamento e facilitar a colocação do recheio na indústria. Em hipótese alguma devem ser abertas para lavagem, pois corre o risco de encolherem

COURO SINTÉTICO

- Aspirar ou limpar regularmente com um pano limpo e seco
- Em caso de sujeiras ocasionais, retirar imediatamente o excesso com papel absorvente ou pano limpo e, em seguida, sem esfregar, passar um pano umedecido em uma solução de água e detergente líquido diluído. Deixe secar naturalmente à sombra
- Não usar Vaporetto ou similar, nem produtos com álcool (como Veja e equivalentes), nem abrasivos
- Não fazer lavagem industrial nem impermeabilização

MOVEIS DE FIBRA SINTÉTICA

- Limpeza com água, sabão neutro e esponja macia
- Nunca utilize produtos abrasivos como solventes, álcool, cloro ou derivados
- Pontas de cigarro, materiais incandescentes, objetos pontiagudos e lâminas perfurocortantes podem danificar a fibra sintética ocasionando a perda da garantia
- A utilização das capas para móveis, irão assegurar uma maior durabilidade ao móvel



CORDA E FITA NÁUTICA

- Limpeza com água, sabão neutro e esponja macia
- Nunca utilize produtos abrasivos como solventes, álcool, cloro ou derivados
- Pontas de cigarro, materiais incandescentes, objetos pontiagudos e lâminas perfurocortantes podem danificar a corda ou fita náutica ocasionando a perda da garantia
- A utilização das capas para móveis, irão assegurar uma maior durabilidade ao móvel

TELA SLING

- Limpeza com água e sabão neutro com esponja macia não abrasiva
- Nunca utilize produtos abrasivos como solventes, álcool, cloro ou derivados
- Pontas de cigarro, materiais incandescentes, objetos pontiagudos e lâminas perfurocortantes podem danificar a tela ocasionando a perda da garantia
- Móveis em tela sintética expostos diretamente as intempéries e áreas praianas sugerimos limpeza semanal
- O contato direto com substâncias oleosas, como bronzeadores por exemplo, pode ocasionar o surgimento de manchas.
- Móveis em tela sintética expostos em áreas cobertas sugerimos a limpeza mensal
- A utilização das capas para móveis, irão assegurar uma maior durabilidade ao móvel

OMBRELONES

- Instalar o Ombrelone sobre solo estável e plano.
- Se instalado no exterior, deverá ser solidamente fixado para evitar qualquer deslocamento causado pelo vento
- Desmontar o Ombrelone em caso de vento forte ou tempestade.
- **IMPORTANTE:** Após o uso, mantenha sempre a cobertura do Ombrelone fechada e utilizar capa de proteção. Isso evita danos ao produto.
- Não permanecer embaixo do Ombrelone em caso de vento, chuva ou tempestade, nesta situação o Ombrelone deve ser fechado imediatamente.
- Cuidado no manuseio da manivela: ela deve ser girada apenas no sentido horário.
- Nunca coloque objetos pesados sobre a estrutura.
- Lavar a cobertura com água tépida e sabão neutro.
- Não lavar a cobertura em máquina de lavar.
- Mantenha a cobertura longe de objetos perfurocortantes
- Guardar em lugar seco e não guardar enquanto estiver úmido

GARANTIA LEGAL

A Le Design segue a legislação vigente em território brasileiro e o Código de Defesa do Consumidor. Oferecemos garantia legal e oportunidade para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação em até 90 (noventa) dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal.